



### Module d'entrée Interface téléphone, APS-18.3

- L' APS-18.3 se raccorde en lieu et place d'un poste téléphonique et ce, sans modification de votre centrale téléphonique
- L' APS-18.3 permet alors facilement la diffusion d'un message, d'une information, d'une annonce, etc. à partir de n'importe quel poste téléphonique dans une installation de sonorisation
- Pour combinaisons multiples avec tous les composants du système APS-APROSYS®, et par exemple un Gong de préannonce

### Module d'entrée Interface téléphone, avec préampli., APS-18.3

- Sensibilité d'entrée de la ligne téléphonique: - 10 dBu
- Isolement galvanique par transformateur BF de haute qualité
- Mémoire pour max. 4 appels
- Signalisation LED en face avant, durant la diffusion d'un message
- Avec commandes automatiques de la mise en service à distance et de l'activation des priorités de la centrale d'amplification
- Sélection de la fréquence de tonalité de «raccroché» dans une bande de 300 à 900 Hz, avec un réglage par tournevis
- Avec bouton poussoir «Test», accessible par tournevis
- Consommation en ligne/raccroché: 0 mA
- Consommation en ligne/décroché: 30 mA
- Réglages de graves, d'aigus et de volume par boutons en face avant
- Avec plaque arrière RWS-18 équipée d'un bornier débrochable 4 broches
- Boutons de réglages extractibles au choix → réglages accessibles que par tournevis → sécurité de fonctionnement optimale!

### Eingangs-Modul als Telefon-Interface, APS-18.3

- Für Aufrufe, Durchsagen, Mitteilungen usw. ab einer beliebigen Anzahl Tel.-Stationen auf eine zentrale Akustikanlage
- Das Tel.-Interface-Modul APS-18.3 ermöglicht somit – ohne spezielle Einrichtung an einer Tel.-Zentrale – die direkte Kommunikation auf die Lautsprecher einer Akustikanlage
- Universell kombinierbar mit allen APS-APROSYS® System-Komponenten, wie z.B. einem Gong als Aufmerksamkeitsmelodie

### Eingangs-Modul Tel.-Interface mit Vorverstärker, APS-18.3

- Eingangs-Empfindlichkeit ab Tel.-Leitung: - 10 dBm
- Galvanische Trennung mittels hochwertigem NF-Transformator
- Zwischenspeichern von max. 4 Anrufen
- LED-Anzeige frontseitig am Modul während einer Durchsage
- Mit automatischer Aktivierung der Prioritäten in der Verstärkerzentrale, sowie autom. Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale
- Autom. Erkennung einer durch Aufhängen vom Tel.-Apparat unterbrochenen Verbindung (Besetzt-Summtton abstimmbar)
- «Test»-Taste, nur mit Schraubenzieher zugänglich
- Stromaufnahme ab Tel.-Linie, aktiviert: 30 mA
- Stromaufnahme ab Tel.-Linie, deaktiviert: 0 mA
- Separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Rückseite-Anschlussmodul RWS-18 mit steckbarem Klemmsteg, 4-polig
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!