



### Universal-Steuermodule für externe Funktionen, APS-51, APS-52

- **Steuermodule für universellen Einsatz, bezw. APS-APROSYS®-Programmierung für jegliche Spezialfunktionen je nach Kundenwunsch und individueller Konfiguration einer Anlage, bezw. einer Zentrale**
- **Zur Steuerung und Speisung von Funktionen mit externen Tasten und externen Kontakten (Alarm-Zentrale, Lichtschranken etc.)**

#### Universal-Steuermodul, programmierbar, für ext. Funktionen, APS-51

- Steuermodul, universell programmierbar mit APS-APROSYS® Anwender-Software, für interne Steuerung (8 Switch) oder durch externe Auslösung (8 Fernsteuer-Kontakte) zur Aktivierung von bis zu 8 separaten, verschiedenen Funktionen, einfacher oder sehr komplexer Art, wie z.B.:
  - Auslösung einer Melodie, eines Gong-Signals, einer Sirene usw. ab Modul APS-08
  - dito. eines gespeicherten Textes ab Digital-Textgerät APS-23
  - das wahlweise Ein/Ausschalten von Lautsprecherlinien 100-V (Zonen) der Module APS-62, APS-64 oder APS-74
  - die Aktivierung einer Fernsteuerung vom Relais-Modul APS-75
  - die Fernsteuerung irgendwelcher Funktionen gemäss Konfiguration der jeweiligen Anlage
- ausgerüstet mit 8 internen Switch (On/Off)
- gleichzeitig vorgesehen für den Anschluss von bis zu 8 externen Fernsteuer-Kontakten (0 bis 5-V)
- integrierte Speisung (+17 V DC / 170 mA) für externe Schaltungen, Kontroll-Lampen usw.
- dazugehöriges Rückseite-Anschlussmodul RWS-00 oder je nach Anforderung, RWS-51 mit steckbarem Klemmsteg, 10-polig

#### Universal-Steuermodul, programmierbar, für ext. Funktionen, APS-52

- Analog dem Modul APS-51, jedoch mit zusätzlichen 8 Switch (On/Off) für wahlweises Ein/Ausschalten der Akustikzentrale ab externer Fernsteuerung, bezw. externem Kontakt, z.B. Brandmeldeanlage

### Universele stuurmodule voor externe schakelfuncties, APS-51, APS-52

- **Stuurmodule voor universeel gebruik, programmering met APS-APROSYS® software voor speciale functies naar wens van de klant en individuele configuratie van een installatie, resp. een centrale.**
- **Voor het aansturen van functies met externe schakelaars en externe contacten (alarmcentrale, signaleringen).**

#### Universele stuurmodule, progr., voor externe functies, APS-51

- Stuurmodule, universeel programmeerbaar met APS-APROSYS® software. Interne sturing (8 switch) of 8 externe schakelcontacten voor het activeren van max. 8 separate, verschillende functies (eenvoudige of complexe), zoals bijv.:
  - Activering van een melodie, gong- of alarmsignaal, sirene, etc. vanaf de APS-08
  - Activering van een tekst vanaf een digitale berichtgever APS-23
  - Het in/uit schakelen van luidsprekerverbindingen 100 volt (zones) van de modules APS-62, APS-64 of APS-74
  - Activering van een bediening op afstand van de relais-module APS-75
  - Bediening op afstand van alle functies volgens configuratie van het systeem
- Uitgevoerd met 8 interne relais-contacten (aan/uit)
- Gelijktijdig geschikt voor het aansluiten van max. 8 externe schakelcontacten van 0 tot 5-V
- Geïntegreerde voeding (+17 V.DC/170 mA) voor externe schakelingen, en controle lampen
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-00, of op aanvraag RWS-51 met verplaatsbare 10-polige klemmenstrook

#### Universele stuurmodule, progr., voor externe functies, APS-52

- Gelijk aan de module APS-51, echter met 8 extra schakelcontacten voor het in/uit schakelen van de geluidscentrale vanaf een externe bediening, resp. contact, bijv. brandmeldecentrale